

naztech



Xpods^{PRO}


TRUE WIRELESS EARBUDS

User Manual | Manual de Usuario | Manuel d'utilisateur



Touch Controls





1. USB-C Input
2. Charging Indicator
3. Wireless Charging Surface

Fully charge your Case and Earbuds before first use.

1. Place the earbuds in the charging case and close the lid
2. **WIRELESS** - Place the case on your wireless charger
USB-C - Use the included USB-C cable to connect the case to a USB power source. We recommend using a 2A USB wall adapter for optimal charging.



Charging
Flashing Green



Fully Charged (approximately 2 hours)
Solid Green



Charge the Earbuds (between uses)

1. Place the earbuds in the charging case



Charging
Solid Red



Fully Charged
No Light



Charging
Solid White



Fully Charged (approximately 1 hour)
No Light



How to Pair

1. Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically and pair with each other.
2. Activate the Bluetooth feature on your device (phone, tablet, etc.) and select “Naztech Xpods Pro” to connect and pair.

NOTE: If your device prompts for a PIN code, enter “0000”

3. You will hear “Device Connected” confirming the successful connection.

NOTE: The earbuds will automatically reconnect to the last paired Bluetooth audio device when the unit is turned on.

Power On

Option 1: Remove the earbuds from the charging case. They will turn on automatically.

Option 2: Touch the Control Zone on BOTH earbuds at the same time for 5 seconds until you hear “Power On”

Power Off

Option 1: Place the earbuds in the charging case and close the lid. They will turn off automatically.

Option 2: Touch the Control Zone on BOTH earbuds at the same time for 5 seconds until you hear “Power Off”

MULTIFUNCTION

Play/Pause	Touch 2x
Answer/End Call	
Reject Call	Touch & Hold (2 sec)
Activate Siri	Touch & Hold (2 sec)

TRACK CONTROL

Previous Track	Touch 3x, (L) Left Earbud
Next Track	Touch 3x, (R) Right Earbud

*Functions may vary depending on phone models

Need help? Visit www.naztech.com for additional product information or contact info@naztech.com

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage and not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Do not store the device in a depleted state. Battery cells may be damaged. **Charge your unit at least once every 3 months even when not in use.**
2. Always store the earbuds in the case when not in use.
3. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
4. Do not store at extreme temperatures (below 40°F or above 90°F)
5. Recharge your device with the included USB-C charging cable or a certified 3rd party cable and a 2A charging adapter. Standard cables and adapters may charge the battery too slowly and damage/overheat the battery or cause a fire hazard.
6. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
7. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions. If the device has dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
8. If you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
9. Unit is not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.
10. Disposal of the unit in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact info@naztech.com
to submit a warranty claim.
Proof of purchase is required




Zona
de control



Controles táctiles





1. Entrada USB-C
2. Indicador de carga
3. Superficie de carga inalámbrica

Carga el estuche y los audífonos completamente antes del primer uso.

1. Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa
2. **INALÁMBRICA** - Coloque el estuche en su cargador inalámbrico
USB-C - Usa el cable USB-C incluido para conectar el estuche a una fuente de alimentación USB. Te recomendamos que uses un adaptador de corriente USB de 2A para lograr una carga óptima.

**Cargando**

Parpadea en verde

**Completamente Cargado (aproximadamente 2 horas)**

Verde sólido



Cargar los audífonos (entre usos)

1. Coloque los audífonos en el estuche de carga



Cargando
Rojo sólido



Completamente Cargado
Sin Luz



Cargando
Blanco sólido



Completamente Cargado (aproximadamente 1 hora)
Sin Luz



Cómo emparejar

1. Retire los audífonos del estuche de carga. Se encenderán automáticamente y se emparejarán entre sí.
2. Active la función Bluetooth en su dispositivo (teléfono, tableta, etc.) y seleccione “Naztech Xpods Pro” para conectar y emparejar.

NOTA: Si su dispositivo solicita un PIN código, ingrese “0000”

3. Usted escuchará “Device Connected” que confirma la conexión exitosa.

NOTA: Cuando se encienda la unidad, los audífonos se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo de audio Bluetooth utilizado.

Encender

Opción 1: Retire los audífonos del estuche de carga. Se encenderán automáticamente.

Opción 2: Tocar la zona de control en **AMBOS** audífonos al mismo tiempo por 5 segundos hasta que escuche “Power On”

Apagar

Opción 1: Coloque los audífonos en el estuche de carga y cierre la tapa. Se apagarán automáticamente.

Opción 2: Tocar la zona de control en **AMBOS** audífonos al mismo tiempo por 5 segundos hasta que escuche “Power Off”

MULTIFUNCIÓN

Reproducir/Pausa	Toca 2x
Responder/Terminar	
Rechazar llamada	Toca y Mantenga (2 seg)
Activar Siri	Toca y Mantenga (2 seg)

CONTROL DE PISTA

Pista anterior	Toca 3x, (L) Audífono izquierdo
Pista siguiente	Toca 3x, (R) Audífono derecho

*Las funciones pueden variar según los modelos de teléfono


¿Necesita ayuda? Visite www.naztech.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@naztech.com

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar daños, excesos de calor, vapores tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas o otros peligros que causen lesiones graves y/o mortales y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. No lo almacene el dispositivo en un estado descargado. Células de la batería pueden dañarse. **Cargue su unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.**
2. Siempre guarde los audífonos en el estuche cuando no estén en uso.
3. La pérdida permanente de la audición puede ocurrir si usted escucha volúmenes muy altos. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
4. No lo almacene a temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F)
5. Recargue su dispositivo con el cable de carga USB-C incluido o un cable certificado de terceros y un adaptador de carga de 2A. Los cables y adaptadores estándar pueden cargar la batería lentamente y dañar/recalentar la batería o ser causa de riesgo de incendio.
6. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
7. Evitar gotas, golpes y abrasiones excesivas. Si el dispositivo tiene abolladuras, perforaciones, roturas, deformidades o corrosión, no lo utilice y póngase en contacto con el fabricante o deshágase de él mediante un método apropiado.
8. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.
9. La unidad no es resistente al agua. No sumerja y no lo exponga a materiales corrosivos. No limpie con productos químicos, jabones o detergentes fuertes.
10. Eliminar la unidad en la basura es ilegal bajo las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Garantía limitada de dos años
Póngase en contacto con info@naztech.com para someter una reclamación de garantía.
Se requiere una prueba de compra.




**Zone
de contrôle**



Commandes tactiles





1. Entrée USB-C
2. Indicateur de charge
3. Surface de chargement sans fil

Veillez charger entièrement l'étui et les écouteurs avant la première utilisation.

1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle
2. **SANS FIL** - Placez l'étui sur votre chargeur sans fil
USB-C - Branchez l'étui à une source d'alimentation USB au moyen du câble USB-C fourni. Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur mural USB 2A pour une recharge optimale.



En charge
Vert clignotant



Entièrement chargé (environ 2 heures)
Vert solide



Charger les écouteurs (entre utilisations)

1. Placez les écouteurs dans l'étui de chargement



En charge
Rouge solide



Entièrement chargé
Sans LED



En charge
Blanco sólido



Entièrement chargé (environ 1 heure)
Sans LED



Comment jumeler

1. Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront automatiquement et se jumeleront avec l'un l'autre.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (téléphone, tablette, etc.) et sélectionnez "Naztech Xpods Pro" pour connecter et jumeler.

REMARQUE: Si votre appareil vous demande un code PIN, saisissez "0000"

3. Vous entendrez "Device Connected" confirmant le jumelage.

REMARQUE: Les écouteurs se re-connectent automatiquement au dernier appareil audio Bluetooth jumelé lorsque celui-ci est mis en marche.

Allumer

Option 1: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement. Ils s'allumeront automatiquement.

Option 2: Touchez sur la zone de contrôle sur les DEUX écouteurs simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power On"

Eteindre

Option 1: Placez les écouteurs dans l'étui de chargement et fermez le couvercle. Ils s'éteindront automatiquement.

Option 2: Touchez sur la zone de contrôle sur les DEUX écouteurs simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power Off"

MULTIFONCTION

Lecture/Pause	Touchez 2x
Répondre/Raccrocher	
Rejet d'appel	Touchez y Maintenez (2 sec)
Activer Siri	Touchez y Maintenez (2 sec)

CONTRÔLE DE PISTE

Piste précédente	Touchez 3x, (L) Écouteur gauche
Piste suivante	Touchez 3x, (R) Écouteur droite

*Les fonctions peuvent varier selon les modèles de téléphone

Besoin d'aide? Visitez www.naztech.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@naztech.com

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, des excès de chaleur, des fumées toxiques, des incendies, des explosions, des décharges électriques ou d'autres dangers qui causent des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. Ne stockez pas l'appareil dans un état de charge épuisé. Cela pourrait endommager les cellules de la batterie. **Chargez votre appareil au moins une fois tous les 3 mois, même s'il n'est pas utilisé.**
2. Placez toujours les écouteurs dans l'étui où ils ne sont pas utilisés.
3. Une perte d'audition permanente peut se produire si vous écoutez à des volumes élevés. Réglez le volume à un niveau sécuritaire.
4. Ne stockez pas à des températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F)
5. Rechargez votre appareil avec le câble de recharge USB-C inclus ou un câble certifié d'un tiers et un adaptateur de charge 2A. Les câbles et les adaptateurs standard peuvent charger la batterie trop lentement, l'endommager ou provoquer une surchauffe de la batterie ou causer un risque d'incendie.
6. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
7. Évitez les gouttes, bosses et abrasions excessives. Si l'appareil présente des bosses, des piqûres, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, arrêtez-en l'utilisation et communiquez avec le fabricant ou jetez-le selon une méthode appropriée.
8. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.
9. L'unité n'est pas étanche. Ne la submergez pas et ne l'exposez pas à des matériaux corrosifs. Ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques, savons ou détergents agressifs.
10. Éliminer l'unité dans les ordures est illégal en vertu des lois et règlements environnementaux provinciaux et fédéraux.



Garantie limitée de deux ans

Communiquez avec info@naztech.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.



www.naztech.com